

Caffeitaliano SF02 kávovar na Lavazza Espresso Point kapsule Návod na obsluhu

INŠTRUKCIE

Prečítajte si tieto inštrukcie pozorne, pretože obsahujú dôležité údaje o bezpečnosti počas inštalácie, používania a údržby. Uchovajte si tento návod na obsluhu pre budúce nahliadnutie.

- Pred použitím skontrolujte, že mechanické a iné časti prístroja sú neporušené. Prístroj a jeho súčasti ako napríklad nádoba na vodu, vrchnák na nádobu, extrakčný priestor nesmie byť zlomený, prasknutý alebo inak poškodený. Prívodný kábel alebo jeho časti nesmú byť zlomené, prasknuté alebo inak poškodené. Keby k tieto situácie nastanú, treba kontaktovať autorizovaný servis.
- Predtým ako zapojíte prístroj do elektrickej siete skontrolujte či typ zástrčky je zhodný s typom zásuvky
- Pred použitím prístroja je nevyhnutné odstrániť všetky ochranné fólie.
- Nádobu na vodu nenechávajte prázdnu.
- Neuchovávajte prístroj pri teplotách nižších ako 0°C
- Pokiaľ sa rozhodnete prístroj nepoužívať dlhšiu dobu vyprázdňte nádobu na vodu.
- Neodpájate prístroj vytiahnutím zástrčky.
- Nepresúvajte prístroj pokiaľ stroj pracuje.
- Prístroj nepoužívajte v exteriéry ,v blízkosti ohňa alebo zdroja sálavého tepla ani blízkosti tečúcej vody.
- Neovládajte prístroj v mokrými rukami.
- Prívodný kábel udržiavajte mimo dosah detí
- Uistite sa, že prístroj je vypnutý predtým ako ho pripojíte do elektrickej siete.
- Bezpečné používanie tohto prístroja je dosiahnutá pripojením na správne uzemnenú elektrickú sieť. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené prístrojom, ktorý nie je pripojený na správne uzemnenú elektrickú sieť.
- Ak je nevyhnutné zapojenie cez predlžovacie káble, použite iba overené predlžovacie káble bez zjavného poškodenia. Predlžovacie káble musia byť odvinuté.
- Pri prvom použití prístroja, je možné cítiť mierny odór. Ide o normálny jav a zmizne po pár minútach.
- Nikdy neponárajte prístroj, prívodný kábel ani zástrčku do vody alebo iných tekutín.
- Prívodný kábel by sa nemal dotýkať horúcich častí stroja.
- Počas používania prístroja musí byť zachovaný prístup k zástrčke pre prípad odpojenia.
- Odpojte prístroj od elektrickej siete po použití.
- Nikdy nesnímajte kryty z prístroja za žiadnych okolností.
- Prístroj nesmú používať deti.
- Prístroj môžu obsluhovať iba ľudia oboznámení s obsahom tohto návodu.
- Pred čistením odpojte prístroj z elektrickej siete.
- Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí stroja – hrozí riziko popálenia.
- Pri príprave nápoja môže dôjsť ku vyprsknutiu horúcej vody

- Nikdy neotvárajte extrakčný priestor počas prípravy nápoja.
- Nikdy neumiestňuje prístroj blízko horľavých predmetov ako je napríklad záves. V žiadnom prípade nezakrývajte prístroj.
- V blízkosti prístroja nesmú byť zdroje sálavého tepla ako je napríklad rúra na pečenie a pod.
- Pri rozbalení skontrolujte obsah balenia a či je bez poškodenia. Odporúča ponechať si balenie prístroja pre budúci bez problémový transport.
- Umiestnite prístroj na rovnom a vodorovnom povrchu odolnému voči teplu dostatočne silnom na udržanie váhy prístroja a jeho obsahu.
- Uistite sa, že okolo prístroja je dostatočný voľný priestor.
- Tento prístroj je určený výhradne na použitie E.S.E. podov o priemeru 44mm. Použitie akýchkoľvek iných typov podov alebo kapsúl vedie ku poškodeniu a straty záruky.

PARAMETRE KÁVOVARU

Maximálny prevádzkový tlak: 19 bar

Kompatibilita: Lavazza Espresso Point

Kapacita v šálok: 1

Nádrž na vodu: 850ml

Farba produktu: Čierna

Príkon: 1000 W

ROZMERY: šírka/hĺbka/výška/ 140/370/288 mm (balenie 180/400/310 mm)

Hmotnosť 3,5 kg

Elektrická sieť: 220-240V / 50HZ

ZÁRUKA

Záruka na diely stroja sa vzťahuje na rôzne konštrukcie, prácu a / alebo materiály. Táto záruka začína dňom uvedeným na dodacom liste a trvá 24 mesiacov od dátumu nákupu (pokiaľ nie je pri podpise zmluvy uvedené inak, s čím by sa mali ďalšie podrobnosti konzultovať). Výrobca vymení akúkoľvek časť zariadenia, ktorá bude zaslaná, ak sa po kontrole v zariadení zistí, že je chybná. Na príslušný kávovar sa nebude vzťahovať žiadna iná záruka (písomná ani ústna).

Spotrebný materiál podlieha bežnému opotrebovaniu počas normálnej prevádzky stroja, v zmysle tejto príručky na ktoré sa táto záruka nevzťahuje.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené:

- preprava a / alebo odovzdanie (ak sú takéto zásahy spolplatnené zákazníkom);
- chyby zákazníkov spôsobené nesprávnym použitím kávovaru;

- nedostatočná údržba uvedená v tejto príručke;
- poruchy spôsobené nahromadením vodného kameňa;
- poruchy spôsobené elektrickým výbojom a skratom;
- porucha a / alebo poškodenie, ktoré nemožno pripísať jeho nesprávnej funkcii bez zavinenia výrobcu.

Okrem toho, manipulácia, úpravy, ktoré neboli výslovne schválené výrobcom, použitie v extrémnych podmienkach prostredia, nesprávne použitie, ako je uvedené v tejto príručke (napr. stroj by sa mal prevádzkovať iba s kapsulami Lavazza Espresso Point, podľa špecifikácie uvedené v tejto príručke), nedodržanie pokynov v tejto príručke sa tiež považuje za dôvod na okamžité použitie zrušenie záruky.

Táto záruka je platná, iba ak sa kávovar stal majetkom kupujúceho / používateľa súhlasí s jeho s podmienkami používania.

Výrobca nemôže byť žiadnym spôsobom braný na zodpovednosť za akékoľvek škody a / alebo na obchodnom mene, ani za škody na majetku a zranenia osôb spôsobené nesprávnym použitím alebo pripojením kávovaru.

POPIS STROJA



INŠTALÁCIA

Pre vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť ostatných musíte prísne dodržiavať „Bezpečnostné pravidlá“ opísané v predchádzajúcej kapitole.

Pôvodný obal bol navrhnutý a chránený pred prácou počas prepravy. Odporúčame odložiť si ho pre budúce prepravné účely.



1. ROZBALENIE

- Rozbaľte balenie a skontrolujte úplnosť balenie a prípadne poškodenia.
- Položte stroj suché bezpečné miesto v dosahu zásuvky

2. NAPLNIENIE NÁDRŽE NA VODU

- Odnímte vodnú nádrž, umyte ju a naplňte čistou vodou (nesmie byť perlivá a horúca)
 - a. odnímte veko nádrže,
 - b. odnímte vodnú nádrž,
 - c. naplňte vodou,
 - d. osadte vodnú nádrž do prístroja a nasadte kryt vodnej nádrže

3. PREDHRIATIE

- Po naplnení vodou zapojte prístroj do elektrickej siete a zapnite hlavný vypínač. Tlačidla na prístroji začnú blikať na modro. Keď prestanú blikať a rozsvietia sa na červeno prístroj je pripravený na predhriatie.
- Stlačte na tlačidlách prvé tlačidlo zľava . Toto tlačidlo začne blikať na modro a tlačidla na prípravu kávy nesvietia. Po cca 45 sek. je stroj predhriaty a pripravený, čo indikuje modré podsvietenie tlačidiel na prípravu kávy .



4. VLOŽENIE KAPSULE

- Odsuňte posúvací kryt extrakčného priestoru smerom dozadu (ku vodnej nádrži) jemne až na doraz.
- Vložte kapsulu do extrakčného priestoru.
- Prisuňte posúvací kryt smerom k sebe jemne až na doraz.

5. UMIESTNENIE ŠÁLKY

- Umiestnite šálku vhodného rozmeru pod trysku. Vrchný diel odkvapkávacia je odnímateľný a týmto spôsobom je možné zväčšiť priestor pod tryskou. Mriežku je potrebné v takom prípade presunúť od odkvapkávača na spodný držiak odkvapkávača.

6. PRÍPRAVA KÁVY

- Vyberte typ nápoja podľa preferencií alebo zvolenej šálky.
 - a. Veľký nápoj zvolíte pravým tlačidlom 
 - b. Malý nápoj zvolíte stredným tlačidlom 

! Prípravu nápoja môžete kedykoľvek ukončiť opätovným stlačením tlačidla (pre malý alebo veľký nápoj)

Východiskové nastavenie pre veľký nápoj je doba prípravy 50sek. a malý nápoj 30 sek.

7.NASTAVENIE MNOŽSTVA VODY

- Keď je stroj pripravený na prípravu nápoja stlačte a držte tlačidlo pre ktoré chcete zmeniť nastavenie. Držte ho dotedy pokiaľ nedosiahnete preferované množstvo nápoja. Pre malý nápoj je možné zvoliť dĺžku prípravy od 15 -80 sek. a pre veľký nápoj 20 -120 sek.
- Pre návrat k východiskovému nastaveniu stlačte a držte obe tlačidlá (pravé a stredné tlačidlo) pokiaľ tieto tlačidlá nezablikajú 3 krát.

8.VYPRÁZDNENIE ZÁSOBNÍKA POUŽITÝCH KAPSÚL

- Tento úkon nerobte hneď po príprave kávy. Hrozí nebezpečenstvo popálenia
- Odnímate zásobník (spolu s držiakom odkvapkávača a odkvapkávačom)
- Vysypte zásobník.
- Nasadte zásobník (spolu s držiakom odkvapkávača a odkvapkávačom)

ČISTENIE

POZOR:

- Vždy sa uistite, že je odpojené napájanie a počkajte, kým stroj vychladne.
- Stroj neponárajte do vody ani neumiestňujte žiadne z jeho komponentov do umývačky riadu.
- Na čistenie nepoužívajte ostré predmety ani chemické výrobky (rozpúšťadlá).
- Stroj a / alebo jeho súčasti nesusťte pomocou mikrovlnnej rúry a / alebo konvenčnej rúry.
- Na čistenie používajte mäkkú handričku navlhčenú vodou.

1. Nádrž na vodu. Odnímate vodnú nádrž, vylejte vodu. Vyčistite nádržku jemnou handričkou a čistou vodou.

2. Odkvapkávač a držiak odkvapkávača. Odnímate odkvapkávač a držiak odkvapkávača, vylejte vodu. Vyčistite nádržku jemnou handričkou a čistou

3. Prístroj a jeho časti. Utrite jemnou handričkou na pravidelnej báze.

ODVÁPNEŇENIE

Pri použití sa vo vnútri stroja bežne vytvárajú usadeniny vodného kameňa. Odvápňovanie je potrebné každé 3-4 mesiace alebo kedykoľvek pozorujete pokles prietoku vody.

Ak si prajete odvápníť zariadenie sami, môžete použiť akékoľvek komerčne dostupné netoxické, neškodné odstraňovače vodného kameňa pre kávovary.

POZOR! Nikdy nepoužívajte ocot na odvápnenie kávovaru.

POSTUP ODVÁPNEŇA

- Vytvorte zmes odvápnovacieho prostriedku v pomere asi 50 - 75 g na 0,5l vody a potom naplňte vodnú nádrž týmto roztokom.
- Zapnite kávovar stlačením hlavného vypínača.
- Pod vypúšťaciu trysku umiestnite vhodnú nádobu (šálka, pohár ...). Dôležité je, aby nádoba bola určená na horúce nápoje.
- Uistite sa aby bola uzavretý extrakčný priestor (posúvací kryt v uzavretej polohe)
- Postupujte ako pri príprave kávy (bez vloženia kapsule)
- Postupne míňajte odvápnovací roztok
- Na konci procesu vypnite stroj a vyprázdňte nádrž s odvápnovacím roztokom.
- Vypláchnite nádrž na vodu tak, aby nezostali zvyšky z odvápnovacieho roztoku.
- Pripravte niekoľko dávok bez zasunutia kapsule (tzv. naprázdno)
- Prístroj je pripravený na prípravu kávy.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento návod na obsluhu obsahuje všetky potrebné informácie na správne používanie, prevádzku a údržbu zariadenia. Užívateľ musí byť oboznámený s týmito pokynmi a starostlivo ich dodržiavať, aby mohol prevádzkovať a udržiavať spotrebič bezpečne a vyhnúť sa nebezpečenstvu. Ak si želáte dostávať ďalšie informácie alebo narazíte na akékoľvek konkrétne problémy, s ktorými ste podľa všetkého neboli oboznámení v záujme dostatočnej prehľadnosti tohto návodu na obsluhu sa obráťte priamo na svojho miestneho predajcu alebo výrobcu. Okrem toho by ste si mali uvedomiť, že jej obsah nie je súčasťou predchádzajúcej alebo už existujúcej dohody alebo právna zmluva teda nemá vplyv na podstatu zmluvy. Všetky povinnosti výrobcu vychádzajú z podmienok stanovených v kúpnej zmluve, ktorá obsahuje aj úplné informácie a exkluzívne podmienky týkajúce sa záručných služieb. Záručné podmienky uvedené v zmluve nie sú obmedzené ani rozšírené o vysvetlenia uvedené v tejto zmluve. Tento návod na obsluhu obsahuje informácie chránené autorskými právami. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu výrobcu nesmú byť kopírované alebo preložené do iného jazyka.

ČASTÉ OTÁZKY A ODPOVEDE

otázka	príčina	riešenie
Stroj sa nezapol.	Stroj nie je zapojený do elektrickej siete.	Zapojte stroj do elektrickej siete.
Čerpadlo je veľmi hlučné	Málo alebo žiadna voda vo fľaši, prípadne žiadna fľaša v kávovare.	Doplňte vodu alebo vymeňte fľašu s vodou
Kryt extrakčného priestoru sa nedá úplne uzavrieť.	Zle vložená kapsula	Vložte kapsulu v správnej pozícii
Káva vyrobená zo stroja je slabá, málo intenzívna	kapsula bola použitá viac-krát	Každú kapsulu použite iba jeden krát.
	Nekvalitný ESE pod	Použite inú značku podov.
Voda vyteká len pomaly alebo vôbec	Znečistený extrakčný priestor	Vyčistite extrakčný priestor
	Málo vody vo nádrži na vodu	Doplňte vodu.
Káva nevychádza z trysky	Extrakčný priestor nie dostatočne uzavretý.	Kryt extrakčného priestoru posuňte do uzavretej polohy smerom k sebe až na doraz
Všetky tlačidlá svietia		Vypnite hlavný vypínač zariadenia na 1 minútu a znova zapnite.
Prístroj sa vypol sám	Šetrič energie vypol prístroj po 25 minútach	Zapnite prístroj